

LEUCHTKASTENPROFIL „KLICK“ – BEDIENUNGSHINWEISE

Schließen eines Kastens durch Aufsetzen der Blende:

Beim Schließen des Profils wird die Blende von vorn zunächst nur locker aufgesetzt und so ausgerichtet, dass die Ecke der Blende in der Ecke des Rahmenprofils genau positioniert ist. Ist dies geschehen wird die Blende – nahe einer Ecke des Kastens – mit einem leichten Schlag mit der flachen Hand von vorn in das Rahmenprofil gedrückt. Ist die Blende an einer Ecke eingerastet, wird sie nachfolgend über die gesamte Länge mit kurzen Schlägen in das Rahmenprofil gedrückt.

Um bei größeren Anlagen von vornherein eine genaue Passung der Blenden zu erreichen, empfiehlt es sich, die in einer Ecke einander berührenden Blenden vor dem Fixieren der ersten diese mit der zweiten auf Gehrung auszurichten.

Öffnen eines geschlossenen Kastens:

Mit Hilfe eines entsprechenden Werkzeugs oder sehr breiten und flachen Schraubendrehers lässt sich die aufgeklippte Blende des Profils „Klick“ leicht öffnen. Das passende Werkzeug sollte idealer Weise 2 – 3 cm breit und nicht mehr als 1 mm stark sein. Dieses oder ein entsprechender Schraubendreher wird in der Nähe der jeweiligen Leuchtkastenecke in die Nut zwischen Rahmenprofil und Blende gedrückt und leicht seitlich verkantet. Damit öffnet sich die Blende an der entsprechenden Stelle und kann nun in voller Länge nach vorn abgezogen werden.

Werkzeug zum Öffnen

